

Guide d'utilisation de la messagerie vocale

Boite Personnelle

Pour consulter la messagerie de son propre poste: *17

Menu d'activité

Lecture des messages et configuration du message d'accueil

Dès l'appel de la messagerie vocale, les nouveaux messages sont lus par défaut.

- 1 Ecouter les anciens messages
- 2 Ecouter les messages enregistrés
- 3 Modifier le message d'accueil

1	<i>Ecouter le message d'accueil</i>
2	<i>Enregistrer un nouveau message d'accueil</i>
3	<i>Sauvegarder le message enregistré</i>
4	<i>Sauvegarder le message enregistré pour diffusion continu (impossibilité pour l'appelant de laisser un message)</i>
8	<i>Retourner à la boîte vocale</i>
- 4 Supprimer le message en cours
- 5 Enregistrer le message en cours
- 6 Renvoyer le message
 - 2 Renvoyer vers les postes
 - 3 Renvoyer avec un message d'en-tête
(Taper # après chaque numéro de poste et taper # pour terminer l'entrée)
- 7 Répéter le dernier message
- 8 Aide
- 9 Ignorer le message en cours
- # Avance Rapide
- * Retour en arrière

Configuration email, code et nom

- *01 Envoyer tous vers l'email
- *02 Envoyer une notification par email
- *03 Désactiver l'envoi vers l'email
- *04 Modifier le code de messagerie vocale
- *05 Enregistrer le nom

Remarque : Une fois lus, les messages sont conservés dans le système pendant 24 heures.

- Pour activer la messagerie vocale, composez ***18** pour la désactiver, composez ***19**.
- Pour récupérer vos messages, composez le code ***17**.
- Pour activer le Rappel automatique de votre messagerie, composez ***48** pour le désactiver, composez ***49**.